

Tips voor de Roomba Green de Luxe:



- 1) In de verpakking zit behalve de Roomba 2 Green ook een losse homebase. In de doos van de homebase zit een grijze 3-uurs oplader. Bij de Roomba Green zit standaard een zwarte 6-uurs oplader. U kunt dus het beste de grijze oplader van de homebase gebruiken, deze werkt het snelst.

2) Mocht u de Roomba vaak op bijvoorbeeld twee verdiepingen gebruiken, dan kunt u de zwarte oplader op een andere verdieping leggen zodat u de Roomba ook daar kunt opladen.

3) Het komt soms voor dat de Roomba de allereerste keer niet volledig wil opladen. Dit kan verholpen worden door de accu er even uit te halen en dan de power knop 30 seconden ingedrukt te houden. Hierna mag de accu weer op zijn plek terug geklikt en Roomba weer zijn de Homebase. Door deze actie wordt het acculading geheugen in de Roomba gewist en zal hij volledig gaan opladen. Wacht 3 tot 4 uur, dan moet het power lampje op de Roomba groen zijn en kan hij 90 tot 120 minuten zijn werk gaan doen. Bij normaal gebruik zal dit laadprobleem hierna niet meer voorkomen.

Hoe gebruik ik de Remote Timer:

Batterijen: De Timer werkt op 2 AA batterijen (niet meegeleverd). Het batterijklepje zit achterop.

Tijd goed zetten:

- 1) Achter op de timer zit een draaischakelaar.

Draai deze naar de stand T.SET. Nu kunt u voorop met de SET knop de uren instellen. Let wel op AM/PM, het is een Amerikaanse klok.

- 2) Druk op CONFIRM als de uren goed staan, met SET kunt u nu de minuten instellen.
- 3) Druk weer op CONFIRM en u kunt met de SET knop het jaar instellen
- 4) Druk weer op CONFIRM om de maand in te stellen met de SET knop, daarna weer CONFIRM.
- 5) Nu kunt u de dag van de maand instellen, dan weer CONFIRM indrukken.



Roomba Schoonmaaktijd instellen:

- 1) Draai de draaischakelaar achterop naar de stand "AL.SET"
- 2) De kleine televisie op het display zal gaan knipperen samen met een "1". U kunt nu de eerste tijd instellen waarop u de Roomba wilt laten werken.
- 3) Druk op SET om het gewenste uur in te stellen, druk op CONFIRM
- 4) Druk op SET om de minuten in te stellen, druk daarna op CONFIRM
- 5) Met de AL.ON/OFF knop (middelste knop voorop) kunt u nu de tijd activeren.
- 6) Om meer tijden in te stellen (maximaal 3) gaat u terug naar 9) en kiest u respectievelijk tijd "2" en "3".
- 7) Zet de draaischakelaar achterop op "AL.ON"

Remote commando leren:

- 1) Pak uw Roomba afstandsbediening.
- 2) Druk gelijktijdig CONFIRM en SET in en wacht 2 seconden. LEARN verschijnt knipperend in het display en de kleine televisie zal ook knipperen.
- 3) Druk nu binnen 8 seconden op de CLEAN knop van de afstandbediening terwijl u op het midden van de bovenkant van de wekker richt. De rode leds gaan knipperen als het leren is gelukt.
- 4) U kunt nu testen of het gelukt is door op de knop bovenop de wekker te drukken en op de Roomba te richten. Druk op SET als het niet werkt, en ga terug naar 3)
- 5) Druk op CONFIRM om het "CLEAN" commando op te slaan.

Plaats de timer in de buurt van de Roomba. (Binnen 4 meter en niet al te hoog).